

WARTUNG

Beim Fahren mit Autogas sind die Wartungsarbeiten an Ihrem Auto für das Erreichen einer maximalen Lebensdauer und Geltendmachung möglicher Garantieansprüche unbedingt zu beachten. Da Autogas als Kraftstoff andere Eigenschaften hat als Benzin, können kleine Mängel oder Störungen an einem Automotor, die man beim Fahren auf Benzin kaum bemerkt, beim Fahren mit Autogas deutlich und hinderlich hervortreten. Damit Sie problemlos auf Autogas fahren können, sollten Sie folgende Wartungsanweisungen und Tipps befolgen.

- Die allgemeine Wartung an einem Auto in Bezug auf Zündkerzen, Zündkabel, Zündung usw. muss gemäß den Anweisungen des Fahrzeugherstellers erfolgen. Abweichend von den Angaben des Fahrzeugherstellers ist das Ventilspiel alle 30.000 km zu prüfen und ggf. einzustellen!
- Die Motorschutzadditivierung ist alle 10.000 km aufzufrischen.
- Die Wartung muss ferner nachweisbar sein (anhand eines vollständig ausgefüllten Wartungshefts), gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers.
- Die Wartung muss von einem vom Hersteller autorisierten Händler ausgeführt werden.
- Justierungen und Reparaturen an Ihrer Irmischer LPG-Autogasanlage dürfen ausschließlich von einem LPG-Service oder durch einen GAP zertifizierten Händler vorgenommen werden.

- Beachten Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Intervalle der GAP-Prüfung Ihrer Autogasanlage (ähnlich AU).
- Achtung: Berücksichtigen Sie, dass sich die Hinweise zur Wartung im Kombiinstrument Ihres Fahrzeugs nicht auf die Autogasanlage beziehen!

VERSCHROTTUNG

Zum Ausbau der LPG-Anlage oder einzelner Bauteile und zur Verschrottung derselben wenden Sie sich immer an einen qualifizierten LPG Service-Partner.

IRMSCHER- UND LPG-SERVICE-PARTNER

Auf der Suche nach dem nächsten Opel LPG Service Partner, bei Pannen oder Rückfragen jeglicher Art, wählen Sie bitte die Irmischer LPG Hotline:

Die LPG Hotline ist erreichbar jeden Werktag von 8 Uhr – 17.30 Uhr : **07151 - 971 310**